



**SPORT TRANSFER**  
sports equipment

SPORT-TRANSFER sp. z o.o.

Jawornik 564

32-400 Myślenice

Tel. +48 12 649 14 83

E-Mail:biuro@sport-transfer.com.pl

ANLEITUNG FÜR DEN ZUSAMMENBAU UND DIE BENUTZUNG VON SPORTGERÄTEN

Produkt: **BASKETBALL-BACKBOARD UNTERKANTENSCHUTZ 105X180 CM**

Code: 10 116/180, 10 016/180

Basketball-Backboard Unterkantenschutz erfüllt die Anforderungen von EN 913:2019-3 und EN 1270:2006 „Spielfeldgeräte - Basketballgeräte. Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren“.

## 1. Produktbeschreibung

### 10 116/180

Hergestellt aus Polyurethan, geeignet für ein 105 x 180 cm großes Backboard mit einer Randstärke von 55 mm. Befestigt mit Schrauben und speziellen Stiften an 8 Punkten am Rahmen des Backboards. Farbe: blau, rot /auf besonderen Wunsch schwarz, grün/.

### 10 016/180

Die Abdeckung besteht aus Polyethylen und ist für ein Board mit den Maßen 105x180 cm und einer Randstärke von 55 mm geeignet. Befestigt mit Schrauben und speziellen Stiften an 8 Punkten am Rahmen des Backboards. Farben: blau, rot, grün, schwarz. Der Unterkantenschutz kann für Plattendicken zwischen 20-65 mm hergestellt werden.

## 2. Verwendung

Die Abdeckungen werden verwendet, um die untere Kante des Backboards während des Spiels zu schützen. Sie erhöhen die Sicherheit bei der Verwendung von Basketball-Backboards. Sie schützen vor Verletzungen bei Mannschaftssportarten.

### 3. Bestandteile

| Nummer | Name des Teils / der Komponente                     | Menge pro Produkt |
|--------|---|-------------------|
| 1      | Abdeckung für die Unterkante des Backboards 105x180 | 1                 |
| 2      | Befestigungsschrauben                               | 8                 |

### 4. Montage der Abdeckung

- a) Die Abdeckung wird auf einem ordnungsgemäß befestigten Basketball-Backboard installiert.
- b) Die Abdeckung gegen die untere Kante des Basketball-Backboards drücken.
- c) Den Schraubendreher auf die Position für das Einschrauben der Kupplung stellen.
- d) Eine selbstschneidende Schraube in den Steckschlüssel einsetzen.
- e) Die Schraube durch die Montagehülse im Deckel in den Platinenrahmen bohren und festziehen, bis die Schraubendreherkupplung einrastet.
- f) Montieren Sie das Gerät, indem Sie zuerst die Schrauben im Seitenteil des Gehäuses und dann im Bodenteil eindrehen.

### 5. Benutzung von Abdeckung

- a) Die Abdeckung ist für Basketball-Backboards von 105x180 cm in Sporthallen und Außenanlagen konzipiert.
- b) Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen des Schutzes und den Zustand des Schutzmaterials.
- c) Die Abdeckungen dürfen nicht mechanisch beschädigt werden (Schneiden, Einkerben, Anzünden usw.).
- d) Bewegen Sie das Backboard nicht, indem Sie sie an der unteren Abdeckung festhalten.
- e) Halten Sie sich nicht an der Abdeckung fest.

### 6. Transport, Lagerung, Wartung, Entsorgung

- a) Die Abdeckungen werden vom Hersteller in einem einzigen Karton mit einer Größe von 203x55x10cm und einem Gewicht von Artikel Nr. 10 116/180 - 5 kg geliefert. / Artikel Nr 10 016/180 – 1,5 kg.
- b) Das Produkt ist für die dauerhafte Installation bestimmt - nicht für die Lagerung.
- c) Wischen Sie das Gerät mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch ab, und zwar von Personen, die über die entsprechenden Qualifikationen für Höhenarbeiten verfügen.
- d) Je nach den örtlichen Gegebenheiten kann das Produkt nach dem Gebrauch für das Recycling oder die energetische Verwertung bestimmt sein.
- e) Das Produkt und sein Zubehör müssen ordnungsgemäß bei einer geeigneten örtlichen Abfallentsorgungs-/Recyclinganlage entsorgt werden.
- f) Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und das Recycling von Materialien und Ressourcen zu fördern.

### 7. Garantie

- a) Für die Abdeckungen der Unterkante des Backboards gilt eine 24-monatige Herstellergarantie.
- b) Die Garantie erstreckt sich nicht auf mechanische Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, z. B. durch Schneiden, Einkerben, Anzünden usw.

- c) Die Garantie erstreckt sich nicht auf die missbräuchliche Verwendung des unteren Kartenschutzes des Backboards.